

スマートメディアを使う

カードからファイルを消去します。
本機にカードが入っていることを確認してください。

ファイルを消去する

ジョイスティック
実行ボタンで

設定 ユーザー設定を変更する
メモリーカード を選ぶ

カードのファイルの消去
を選ぶ

リストから消去したい
ファイルを選ぶ

確認 を選ぶ

お知らせ

登録ポイント情報は、登録ポイントごとには消去できません。登録ポイントの保存ファイルを消去するとそのファイルの中に保存されていた登録ポイントは全て消去されます。

本機でスマートメディアを初期化できます。

スマートメディアを
初期化する

ジョイスティック
実行ボタンで

本機にカードを差し込み、

設定 ユーザー設定を変更する
メモリーカード を選ぶ

カードの初期化 を選ぶ

確認 を選ぶ

メモリーカード画面に戻り、メッセージが表示される

お知らせ

パソコンでカードを初期化した場合、本機では使用できないことがあります。本機で初期化してから使用してください。

ファイルを消去する / スマートメディアを初期化する

スマートメディア編