

DVD ビデオプレーヤー編

症状	原因と処置
再生/字幕の言語切替ができない	ディスクに言語が2つ以上入っていない。 →パッケージを確認してください。 字幕に制限がある。 →メニュー画面で切り替えてください。ディスクによっては切替を禁止しているものもあります。
アングルが変えられない	複数のアングルがない。 →パッケージを確認してください。 変えられる場面にきていない。 →全編中の一部だけが切り替えられるものもあります。
自動的にディスクがイジェクトされる	ディスクが汚れている、または裏返しになっている。 →ディスクを確認してください。 ディスクに傷がついている。 →ディスクを確認してください。
DVD ビデオの音量が小さくて聞こえない、または大きくて歪む。	音量設定が合っていない。 →音量設定メニューにて音量を調整してください。 (ナビゲーション操作編 88 ページ)

スマートメディア編

エラーメッセージ	原因と処置
カードが挿入されていません。	本機のスロットにカードが挿入されていない。 →カードを挿入してください。
カードが書き込み禁止になっています	カードに書き込み禁止のシールが貼られている。 →シールをはがしてお使いください。
ご使用のカードは使用できません。フォーマットしてから使用してください。	→カードを初期化してください。
選択したファイルに異常があります。	コンピューター上で、オープニング画面以外のファイルを誤って操作してしまった。 →異常のあるファイルを消去してください。
指定したファイルは地点用のファイルではありません	→地点用ファイル(拡張子.PMF)を指定してください。
選択したファイルはルート用のファイルではありません	→ルート用ファイル(拡張子.RMF)を選択してください。