

主な付属品・添付品の確認

各部のなまえ

警告

運転者は走行中に操作をしない
また画像を注視しない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。

実際の交通規制に従って運転する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| リモコン | リモコンホルダー | 単3形乾電池 (R6PU) (2個) | ボイスコントロール用マイク |
| | | | |
| パナソニック専用
地図ディスク | GPS アンテナ | ビーコンアンテナ | リモコン受光部
(CN-DV2520 Dのみ) |
| | | | |
| TV モニター
(CN-DV2520 XDのみ) | TV チューナー
(CN-DV2520 XDのみ) | TV アンテナ | 取付・配線部品一式
(取付説明書を参照) |
| | | | |

添付品

取扱説明書
(カーナビゲーション操作編)
(ボイスコントロール/DVD ビデオプレーヤー/
スマートメディア操作編)
(テレビ操作編: CN-DV2520 XDのみ)

取付説明書
(本体編)
(テレビ編: CN-DV2520 XDのみ)
操作早見表
保証書
お客様ご相談窓口一覧表

- ジョイスティック/実行: 地図をスクロールする、項目を選択・決定する、サブメニューを表示する
- メニュー: メニュー画面を表示する
- 現在地: 現在地の地図を表示する
- 3Dキー: 地図の傾きを切り替える
- ビュー: 地図の種類を切り替える
- 操作画面: 2画面時、操作できる画面を切り替える
- 二画面: 1画面/2画面を切り替える
- NAV..TV: ナビゲーションとTVのリモコン操作を切り替える
- 戻る: ひとつ前の状態に戻す
- 広域/詳細: 地図の縮尺を切り替える
- モード: 「ナビゲーション」と「テレビ、ビデオ等」の画面を切り替える (専用モニターの場合)、汎用モニター(ビデオ信号接続)の場合は、黒画面表示となり音も聞こえません

- 10キー: 数字や文字を入力する
数字: ワンタッチ検索を行う
検索: 入力を完了する
: ワンタッチルート探索を行う
拡張AV: TVモニターの取扱説明書を参照
- 発声/取消: ボイスコントロールを起動する
- リモコン受光部 (CN-DV2520 XDのみ)
- リモコン受光部 (CN-DV2520 Dのみ)
- スライドカバーの開閉のしかた
- パワーインジケータ: 電源が入ると赤点灯

「使用前に

主な付属品・添付品の確認/各部のなまえ