

**F M チューナーの受信状態を見る**

メニュー画面 **情報** から ( ← 12 ページ )

ジョイスティック実行ボタンで **FM 文字多重情報を見る** を選ぶ

FM 受信状態画面

FM 受信状態

放送局	NHK 東京	受信状態
	VICS 多重	
周波数	82.5	
文字情報	NHK オナセ 1/01 3.23 放送をききながらニュースが読めるNHKのFM文字多重放送。	
図形情報		
チューナー設定	ネット選局:する D-GPS併用:する	

送信する放送局を設定します

放送局の名称  
放送種別...VICS: VICS を放送している局  
多重: 文字多重を放送している局  
D-GPS: D-GPS を放送している局  
受信周波数  
FM チューナーの受信状態 ( 4 段階表示: 0 ~ 3 本 )  
文字多重放送の番組連動情報です。( 曲名やグループ名などを表示 )  
チューナーの設定状態  
D-GPS 併用設定

**受信する放送局を選ぶ**

放送局リストから選局する

ジョイスティック実行ボタンで **FM 受信状態画面から放送局** を選ぶ

FM 受信状態画面から **放送局** を選ぶ

放送局リスト

FM 東京	J-WAVE	NHK 浦和
D-GPS 多重	VICS 多重	VICS 多重
NHK 千葉	NHK 横浜	NHK 東京
VICS 多重	VICS 多重	VICS 多重

放送局を変更します

マニュアルで選局する

ジョイスティックで上下: 手動で選局  
右: 自動で選局  
左: 決定

FM 受信状態画面から **周波数** を選ぶ

FM 受信状態画面から **周波数** を選ぶ

FM 受信状態

放送局	J-WAVE	受信状態
	多重	
周波数	81.3	
文字情報	J-WAVE アフロン オペアリアウツ ★~★ AZ WAVE ★~★ この時間は J-WAVE が	
図形情報		
チューナー設定	ネット選局:する D-GPS併用:する	

送信する周波数を設定します

**受信感度によって周波数を自動で切り替える**

ネット選局とは... FM チューナーの受信感度が悪くなったとき、受信感度のよい同系列局に自動で切り替えます。

ジョイスティック実行ボタンで **FM 受信状態画面からチューナー設定** を選ぶ

FM 受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

FM 受信状態

放送局	NHK 東京	受信状態
	VICS 多重	
周波数	82.5	
文字情報	NHK オナセ 1/01 3.23 放送をききながらニュースが読めるNHKのFM文字多重放送。	
図形情報		
チューナー設定	ネット選局:する D-GPS併用:する	

チューナーの設定をします

チューナー設定

D-GPS 併用	ネット選局
<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> する
<input type="checkbox"/> しない	<input type="checkbox"/> しない

FM チューナーに関する設定をします。  
項目を選択してください

**する** / **しない** を選ぶ ( 通常は「する」を選んでください )

FM 文字多重情報を見る

ジョイスティック実行ボタンで **FM 受信状態画面から文字情報** / **図形情報** を選ぶ

FM 受信状態画面から **文字情報** / **図形情報** を選ぶ

文字・図形情報を表示

1	NHK モック	1/01 3.23	文字情報
2	1 ニュース・天気情報	2 全国天気	
3	3 週間天気	4 地震情報	5 津波情報
4			
5			
6			

番号または **目次** を押して、情報を表示させる

**D-GPS 機能を使う**

D-GPS とは... ( ← 99 ページ )

ジョイスティック実行ボタンで **FM 受信状態画面からチューナー設定** を選ぶ

FM 受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

FM 受信状態

放送局	NHK 東京	受信状態
	VICS 多重	
周波数	82.5	
文字情報	NHK オナセ 1/01 3.23 放送をききながらニュースが読めるNHKのFM文字多重放送。	
図形情報		
チューナー設定	ネット選局:する D-GPS併用:する	

チューナーの設定をします

チューナー設定

D-GPS 併用	ネット選局
<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> する
<input type="checkbox"/> しない	<input type="checkbox"/> しない

FM チューナーに関する設定をします。  
項目を選択してください

**する** / **しない** を選ぶ

周波数の合わせ方は...

D-GPS を常に受信する場合 ( VICS は受信できません )  
放送局リスト画面で D-GPS を行っている放送局を選ぶ  
VICS と D-GPS を両方受信 ( 併用 ) する場合  
放送局リスト画面で VICS を行っている放送局を選ぶ  
D-GPS 併用設定で「する」を選ぶ  
VICS のみ受信する場合 ( D-GPS は受信できません )  
放送局リスト画面で VICS を行っている放送局を選ぶ  
D-GPS 併用設定で「しない」を選ぶ

ジョイスティック / 実行  
メニュー