

故障かな!?

症状	原因と処置
電源が入らない	車のイグニッションスイッチが入っていない。 車のイグニッションスイッチを「ACC」または「ON」の位置にしてください。(☞8ページ) 電源コードかバッテリー電源コードのヒューズが切れている。 「故障についてのお願い」の項をご参照ください。(☞25ページ) 接続コードの接続が不完全。 各接続コードの接続を確認してください。(取付説明書)
画面の明るさが一定でない	ディマーが「AUTO」に設定されている場合、周囲の明るさによって画面の明るさが自動的に変化します。 故障ではありません。マニュアルモードに設定すると、周囲の明るさには影響されません。(☞16、18ページ)
絵が出ない/画面が暗い/白っぽい	黒レベルが正しく調整されていない。 映像調整の各調整を確認してください。(☞22ページ)
色あいが悪い/色が薄い	色の濃さ、色あいが正しく調整されていない。 映像調整の各調整を確認してください。(☞22ページ)
雑音のみで音が出ない	アンテナがはずれている。 接続を確認してください。(取付説明書)
赤、青または緑の点が表示される	ディスプレイ特有の現象。 故障ではありません。
音は出るが絵が出ない(チャンネルのみ表示)	サイドブレーキのコードの接続がはずれている。 接続を確認してください。(取付説明書) サイドブレーキを引いていない。 サイドブレーキを引いてください。
FMワイヤレスの音が出ない	FMトランスミッターの設定がOFFになっている。 ONにしてください(☞16ページ) 選局がずれている、またはラジオのボリュームが最小になっている、または音声レベルが最小になっている。 調整してください。(☞16ページ) FMトランスミッター用のアンテナをのばしていない。 音が良く聞こえるようにアンテナをのばす。
ナビゲーションの操作ができない	NAV..TVスイッチをNAV側にしてください。 (☞9ページ)

こんなときは、故障ではありません。

症状	原因
画像がゆれる/ 2重3重になる/ 雑音が出る	ビルとビルの間/送電線の付近/山かげ/電車の近くを通過/ 上空を飛行機が通過
映りが悪くなる/ 色が出たり消えたりする/ 雑音が出る	山や木立のかけ 放送局から遠い
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車/バイク/高圧線/ネオンサイン等の近くを通過
色模様が出る/ 色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くを通過 車内で無線機を使用

故障についてのお願い

万一、異常がございましたら(ヒューズの溶断など)、必ずお買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」(別紙参照)に修理依頼をしてください。ご自身でヒューズの取り替えや修理をされますと、思わぬことで故障の範囲を大きくすることがありますので特にご注意ください。

お手入れのしかた

本機の清掃について

乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー類を使いますと、ケースや塗装が変質しますので避けてください。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。



お願い

本機内に水が入ると故障の原因になりますので、洗車や雨の時に水がかからないようにご注意ください。

必要なときに