

故障かな!?

症状	原因と処置
電源が入らない	車のエンジンがかかっていない。 車のエンジンをかけてください。 (「ACC」の位置でも可(☞8ページ)) ヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。 各コードが正しく接続されていない。 接続をご確認ください。(☞取付説明書)
画面の明るさが一定でない	ディマー設定が「オートモード」になっている。 故障ではありません。設定を「1」~「4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。(☞16ページ)
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	映像調整が適切でない。 各項目を調整してください。(☞18ページ)
雑音のみで映像が不鮮明	チャンネルが合っていない、または電波が弱い。 受信できるチャンネルに変えてください。(☞10ページ) テレビアンテナがはずれている。 接続を確認してください。(☞取付説明書)
赤、青または緑の点が表示される	液晶ディスプレイ特有の現象。 故障ではありません。
音声は出るが、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキのコードの接続がはずれている。 接続・取り付けを確認してください。(☞取付説明書) サイドブレーキを引いていない。 サイドブレーキを引いてください。
FMトランスミッターの音が出ない	FMトランスミッター設定が「OFF」になっている。 周波数を設定してください(☞16ページ) 選局がずれている、またはFMラジオの音量が下がっている。 調整してください。(☞12、16ページ) 電源コード(テレビ用)のFMトランスミッター用アンテナが伸びていない。 音が良く聞こえるようにアンテナを伸ばし、引き直し直してください。(☞取付説明書)
テレビを操作できない	NAV..TVスイッチの位置が正しくない。 「TV」側にしてください。(☞9ページ)

こんなときは、故障ではありません。

症状	原因
映像がゆれる 映像が2重3重になる 雑音が出る	ビルとビルの間 / 送電線の付近 / 山かげ / 電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を飛行機が通過した。
映りが悪くなる 色が出たり消えたりする 雑音が出る	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
画面にはん点が出る (音は正常)	自動車 / バイク / 高压線 / ネオンサイン等の近くなどを車が通過した。
色模様が出る 色が消える (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。

万一、異常(ヒューズの溶断など)が起こったら
すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店
またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。
お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン、シンナー類を使いますと、ケースや塗装が変質しますので避けてください。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



お願い

本機内に水が入ると故障の原因になりますので、洗車や雨の時に水がかからないようご注意ください。

必要なときに