



# 安全上のご注意



必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


## 警告

**運転者は走行中に操作をしない  
また画像を注視しない**

 **禁止**

走行中に操作をすると、前方不注意となり交通事故の原因になります。操作は安全な場所に停車して行ってください。表示された画像を注視しないでください。


**実際の交通規制に従って運転する**



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故の原因になります。


## 注意

**分解や改造はしない**

 **分解禁止**


本機を分解したり改造すると、発煙、発火の原因になります。

**挿入口に手・指や異物を入れない**

 **禁止**


ディスク挿入口に手・指や異物を入れるとけがや発煙、発火の原因になります。

**ヒューズの交換は、専門技術者に  
依頼する**




規定以外のヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの修理や交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

**故障や異常のまま使用しない**

 **禁止**


音が出ない、煙が出る、変な匂いがするなどの異常な状態で使用すると発火の原因になります。直ちに使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

**取り付け、配線は専門技術者に  
依頼する**



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。


**電池は正しく使う**

 **禁止**

- 1) 電池をショート、分解、加熱、火に入れない。
- 2) 指定外の電池を使ったり、新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない。
- 3) 電池を充電しない。


電池の使いかたを誤ると、電池の発熱、液もれ、破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因になります。

**電池の正しい交換**



使い切った電池は、すぐに交換してください。電池の液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因になります。

**電池の⊕⊖を正しく入れる**



電池の液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因になります。