

## ボイスコントロール

### ボイスワードの追加 A

- ドライビングマップ
- 個人名検索（個人名、個人名称）
- 10 m
- ヘルプ（わからない、コマンド、音声コマンド）
- キャンプ場表示/キャンプ場消去
- スポット表示/スポット消去
- レジャー表示/レジャー消去
- グルメ表示/グルメ消去
- ショップ表示/ショップ消去

### ボイスワードの削除 A

- ドライビングバーチャルシティマップ（ドライビングバーチャルシティ）
- サテライトマップ（サテライト）
- バーチャルシティマップ（バーチャルシティ、シティマップ）
- ソフト（カラー1）
- パステル（カラー2）
- ポップ（カラー3）
- デイマー（カラー4）

※（ ）内は、マルチボイスワードです。

### ボイスワードの追加 B

- ドライビングマップ
- エリア認識設定/解除（エリア認識オン/オフ）
- ヘルプ（わからない、コマンド、音声コマンド）
- キャンプ場表示/キャンプ消去
- スポット表示/スポット消去
- レジャー表示/レジャー消去
- グルメ表示/グルメ消去
- ショップ表示/ショップ消去

### ボイスワードの削除 B

- ドライビングバーチャルシティマップ（ドライビングバーチャルシティ）
- サテライトマップ（サテライト）

## スマートメディア（メモリーカード）

### 走行軌跡の保存/呼出 A B

走行軌跡をメモリーカードに保存/本機に呼び出せます。

**準備：**本機にメモリーカードが入っていることを確認してください。

#### ■走行軌跡をカードに保存する

- 1 メニュー画面 **設定** から **メモリーカードを利用する** を選ぶ。
- 2 **軌跡メモリーの保存/呼出** を選ぶ。
- 3 **保存** を選ぶ。
- 4 保存したい走行軌跡を選ぶ。
- 5 ファイル名（半角8文字以内）を入力し、**完了** を選ぶ。

#### ■保存した走行軌跡を本機に呼び出す

- 1 メニュー画面 **設定** から **メモリーカードを利用する** を選ぶ。
- 2 **軌跡メモリーの保存/呼出** を選ぶ。
- 3 **呼出** を選ぶ。
- 4 リストから走行軌跡のファイル（拡張子KMF）を選ぶ。

### メニュー画面の背景の変更 A B

#### ■初めに行ってください

- 1 Windowsパソコンで、画面用の画像を作る。
  - ・画面サイズ\*： 800×480ドットのみ
  - ・ファイルサイズ： 100KB以内
  - ・ファイル形式： JPEG形式（拡張子JPG）
  - ・ファイル名： 半角英数8文字以内
  - ・その他の条件： 圧縮していないフォルダに入っていない

\*CN-DV3020D/WD/XD/XWDは、408×240ドットのみ

- 2 メモリーカードに画像データを保存し、本機に入れる。  
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

#### ■メニュー画面の背景を変更する

- 1 メニュー画面 **設定** から **メモリーカードを利用する** を選ぶ。
- 2 **オープニング/背景画面の設定** を選ぶ。
- 3 **背景** を選ぶ。
- 4 **ファイル名選択** を選ぶ。
- 5 リストからファイルを選ぶ。  
選んだファイル名が「ファイル名」の欄に表示されます。  
**プレビュー** を選ぶと、表示されるファイルを確認できます。  
**標準に戻す** を選ぶと、購入時の画面に戻ります。