

スマートメディア（メモリーカード）

電話帳のデータを作成する

A B

オリジナルの電話帳を作って、メモリーカードに保存しておく、その中から相手を選んで電話をかけることができます。

[別売のモバイルコミュニケーションユニット(CY-CM200D/CY-HCM200D)とデジタル携帯電話が必要です。

対応機種については、モバイルコミュニケーションユニットの取扱説明書をご覧ください。]

■初めに行ってください

- 1 Microsoft® Excelなどを使って、電話帳のデータを作る。(500件まで)

	A	B	C	D	E
1	山 夫	097700#	05		
2	中 子	XXXXXX	045		
3					
4					

A：氏名（全角10文字以内）

B：読みがな（半角カタカナ 20文字以内）
（ボイスワードとして登録され、音声で氏名を入力して電話をかけることができます。）

C：電話番号（半角英数 13文字以内）
局番の間にハイフン「-」を入れる。
例：045-XXXX-XXXX

- 2 メモリーカードに電話帳データを保存し、本機に入れる。

- ・ファイル形式： CSV形式
- ・ファイル名： 半角英数8文字以内
- ・拡張子： tel
- ・その他の条件： フォルダに入っていない

■登録した電話帳から電話をかける

●リモコン操作で

- 1 メニュー画面 **情報** から **モバイルハンズフリー** *1、**電話をかける**

を選ぶ。

- 2 **電話帳** を選ぶ。

- 3 相手先を選ぶ。

- 4 **確認** を選ぶ。

●ボイスコントロールで

- 1 **発声/訂正** を押す。
- 2 「○○ヤマ○○オ[※]に電話する」と発声（入力）する。

*1： **iモード・インターネット** と表示される場合もあります。

*2： 電話帳に登録した読みがなを発声してください。

ユーザー設定

地図表示設定

■ドライブスポットガイド B

画像（写真）データを持つ3Dランドマークに近づくと、自動的にその写真を表示します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**地図表示設定** を選ぶ。

- 2 **ドライブスポットガイド** を選び、**自動表示する** / **自動表示しない** を選ぶ。

■抜け道表示 A B

地図の縮尺が10 m～400 mのとき、抜け道の情報を表示します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**地図表示設定** を選ぶ。

- 2 **抜け道表示** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

探索案内設定

■横付け探索 A B

横付け探索する/しないを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

- 2 **横付け探索** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

■曜日時間規制 A B

曜日時間規制 探索する/しないを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

- 2 **曜日時間規制** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。