

ユーザー設定

探索案内設定

■ 方面看板表示 **A B**

一般道でのルート案内中に、方面看板を表示する/しないを設定します。

1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

2 **方面看板表示** を選び、**表示する** / **表示しない** を選ぶ。

■ レーン看板表示 **A B**

一般道でのルート案内中に、レーン看板を表示する/しないを設定します。

1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

2 **レーン看板表示** を選び、**表示する** / **表示しない** を選ぶ。

■ ルートガイド表示 **A B**

一般道でのルート案内中に、ルートガイドを表示する/しないを設定します。

1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

2 **ルートガイド表示** を選び、**表示する** / **表示しない** を選ぶ。

■ 目的地方向直線 **A B**

目的地方向直線を表示する/しないを設定します。

1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

2 **目的地方向直線** を選び、**表示する** / **表示しない** を選ぶ。

探索案内設定

■ 到着予想時刻 **A**

到着予想時刻を計算する方法を選択します。

1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

2 **到着予想時刻** を選び、**自動** / **手動** を選ぶ。

3 **手動** を選んだ場合は、高速道、一般道での平均車速を入力する。

■ 新旧ルート比較 **A B**

新旧ルート比較する/しないを設定します。

1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

2 **新旧ルート比較** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

■ カーブ案内 **A B D**

カーブ走行時に案内をする/しないを設定します。

1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**探索案内設定** を選ぶ。

2 **カーブ案内** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

お知らせ

- ルート案内中に、細街路探索、曜日時間規制探索、横付け探索、インテリジェントルートの設定が変更されたときは、変更された内容を反映させて再探索を行います。