

ユーザー設定

VICS設定

■ VICSオートスケール **A**

VICSオートスケールを表示する/しないを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**VICS設定** を選ぶ。
- 2 **VICSオートスケール** を選び、**する**/**しない** を選ぶ。

システム設定

■ 音声読み上げ **A B**

自動表示されたVICS文字情報やFMインフォメーション、iモードメールを音声で読み上げます。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **音声読み上げ** を選び、**する**/**しない** を選ぶ。

■ 自車マークセレクト **A B D**

自車マークの形と大きさを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **自車マークセレクト** を選び、形 (TYPE1～TYPE4) と大きさ (大/中/小/自動) を選ぶ。

■ マップマッチング **A B**

マップマッチングする/しないを設定する。(通常は **する** に設定してください)

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **マップマッチング** を選び、**する**/**しない** を選ぶ。

システム設定

■ 車速補正係数 **A B**

車速補正係数を自動で設定するか、手動で入力するかを設定する。

(通常は **自動設定** に設定してください。)

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **車速補正係数** を選び、**自動設定**/**手動設定** を選ぶ。
- 3 **手動設定** を選んだ場合は、車速補正係数を入力する。

■ 警告表示画面 **A B D**

起動時に警告表示画面を表示する/しないを設定する。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **警告表示画面** を選び、**表示する**/**表示しない** を選ぶ。

■ システムの初期化 **A**

全ての設定を出荷時のものに戻します。

登録ポイント、登録ルートおよび設定した内容が全て消去されます。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **システムの初期化** を選び、**初期化する**/**前の画面に戻る** を選ぶ。