

内容物一覧表

本機は、下記の内容物で構成されています。取り付ける前に部品を確認してください。
万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

① ナビゲーション本体  (1)	② 地図ディスク  (1)	③ ベース金具  (2)	④ 六角レンチ  (1)	⑤ L型金具  (2)	⑥ 粘着テープ  (35 mm×80 mm)(2)	⑦ 座付きねじ  (Φ5×6 mm)(4)	⑧ 座付きタッピンねじ  (Φ6×20 mm)(4)	⑨ 座付き六角ナット  (Φ5)(4)	⑩ 皿小ねじ  (Φ5×6 mm)(4)
⑪ スパース/両面テープ  (各2)	⑫ GPSアンテナ  (コード 5 m)(1)	⑬ 防水ゴム  (1)	⑭ 金属シート  (1)	⑮ 保護シート  (1)	⑯ コードクランパー  (黒)(5)	⑰ ビーコンアンテナ  (コード 5.5 m)(1)	⑱ 角度調整台座  (1)	⑲ コードクランパー  (黒)(3)	⑳ 両面テープ  (23.5 mm×36 mm)(2)
㉑ ボイスコントロール用 リモコン  (1)	㉒ ボイスコントロール用 リモコン台座  (1)	㉓ リチウム電池  (CR2032)(1)	㉔ マジックテープ  (20 mm×10 mm)(2)	㉕ リモコン  (1)	㉖ 単3形乾電池  (R6PU)(2)	㉗ リモコンホルダー  (1)	㉘ 両面テープ  (20 mm×50 mm)(1)	㉙ ボイスコントロール用 マイク  (コード 6 m)(1)	㉚ マイククリップ  (1)
㉛ コードクランパー  (透明)(5)	㉜ 電源コード  (ナビ本体用)(1)	㉝ 中継コード  (SPEED用, 若葉色, 5 m)(1)	㉞ 圧着式コネクタ  (4)	㉟ アンテナ本体左右  (コード 6 m)(各1)	㊱ アンテナベース  (アンテナ本体に装着して出荷)(2)	㊲ クリーナーセット  [クリーナー液, ウェス(布)](1)	㊳ コードカバー  (4)	㊴ コードクランパー  (黒)(6)	㊵ RGBコード  (4 m)(1)
㊶ 電源コード  (テレビ用)(1)	㊷ 圧着式コネクタ  (テレビ用)(1)	㊸ ディスプレイユニット  (1)	㊹ チューナーユニット  (1)	㊺ ユニット接続コード  (2.5 m)(1)	㊻ テレビスタンド  (1)	㊼ テレビスタンド固定ねじ  (5)	㊽ コードクランパー  (黒)(3)		

内容物の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。