

VICS 設定

■ VICS オートスケール..... **A**

VICS オートスケールを表示する / しないを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**VICS 設定** を選ぶ。
- 2 **VICS オートスケール** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

システム設定

■ 音声読み上げ **A B**

自動表示された VICS 文字情報や FM インフォメーション、iモードメールを音声で読み上げます。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **音声読み上げ** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

■ 自転車マークセレクト **A B D**

自転車マークの形と大きさを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **自転車マークセレクト** を選び、形 (TYPE1 ~ TYPE4) と大きさ (**大** / 中 / 小 / 自動) を選ぶ。

■ マップマッチング **A B**

マップマッチングする / しないを設定する。(通常は **する** に設定してください)

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **マップマッチング** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

システム設定

■ 車速補正係数 **A B**

車速補正係数を自動で設定するか、手動で入力するかを設定する。

(通常は **自動設定** に設定してください。)

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **車速補正係数** を選び、**自動設定** / **手動設定** を選ぶ。
- 3 **手動設定** を選んだ場合は、車速補正係数を入力する。

■ 警告表示画面 **A B D**

起動時に警告表示画面を表示する / しないを設定する。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **警告表示画面** を選び、**表示する** / **表示しない** を選ぶ。

■ システムの初期化 **A**

すべての設定を出荷時のものに戻します。

登録ポイント、登録ルートおよび設定した内容がすべて消去されます。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **システムの初期化** を選び、**初期化する** / **前の画面に戻る** を選ぶ。