

## SD 覚えてルートを使う (CN-D050Dを除く)

従来9つのエリアに分かれていたSD覚えてルートの地図を、1つの全国版地図に統合し、SD覚えてルート用SDメモリーカードに収録。エリアごとに地図を換える必要がなくなりました。

### SD 覚えてルート用 SD メモリーカードの初期設定をする

初めて SD 覚えてルート用 SD メモリーカードを使用するときは、初期設定を行ってください。

- 一度初期設定をすると次回からこの操作は不要です。

#### 1 地図ディスク (本製品に付属) を挿入する。

#### 2 SD 覚えてルート用 SD メモリーカードを挿入する。

#### 3 メニュー画面 [データ] から [SD 覚えてルート] を選ぶ。

- 初期設定を開始します。
- 初期設定が完了したら、地図データのバックアップを取っておくことをおすすめします。(☞4 ページ)

#### お願い

- 初期設定が完了するまでは、
  - SD 覚えてルート用 SD メモリーカードを取り出さない。
  - 地図ディスクを取り出さない。
  - ACC を OFF にしない。
  - カメラ画面を表示しない。

### SD 覚えてルートを起動する

#### 準備

- SD 覚えてルート用 SD メモリーカードの初期設定をしてください。(☞8 ページ)

#### 1 地図ディスク (本製品に付属) を挿入する。

#### 2 SD 覚えてルート用 SD メモリーカードを挿入する。

#### 3 ルートを探索する。

#### 4 地図ディスクを取り出す。

- SD 覚えてルートが起動します。
- ルート案内中は、自動的に再探索を行い、ルート案内を開始します。

#### お願い

- ルート案内が始まるまでは、
  - ディスクを本機に入れない。
  - ACC を OFF にしない。
  - 走行しない。

### SD 覚えてルートの制限について

SD 覚えてルートの地図収録エリアが全国版になったため、ナビゲーションの取扱説明書に記載されている SD 覚えてルートの制限事項の一部が、実際の仕様と異なります。

- 全国版につき、エリア外およびエリア外とエリア内の境界 (エリア周辺) はありません。
- 本製品に付属の SD 覚えてルート用 SD メモリーカード以外 (市販の SD メモリーカードなど) を使用して SD 覚えてルートを起動することはできません。