

VICS 設定

■ VICS オートスケール..... **A**

VICS オートスケールを表示する / しないを設定します。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、[VICS 設定] を選ぶ。
- 2 [VICS オートスケール] を選び、[する] / [しない] を選ぶ。

システム設定

■ 音声読み上げ..... **A B**

自動表示された VICS 文字情報や FM インフォメーション、i モードメールを音声で読み上げます。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、[システム設定] を選ぶ。
- 2 [音声読み上げ] を選び、[する] / [しない] を選ぶ。

■ 自転車マークセレクト..... **A B D**

自転車マークの形と大きさを設定します。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、[システム設定] を選ぶ。
- 2 [自転車マークセレクト] を選び、形 (TYPE1 ~ TYPE4) と大きさ (大 / 中 / 小 / 自動) を選ぶ。

■ マップマッチング..... **A B**

マップマッチングする / しないを設定する。(通常は [する] に設定してください)

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、[システム設定] を選ぶ。
- 2 [マップマッチング] を選び、[する] / [しない] を選ぶ。

■ 車速補正係数..... **A B**

車速補正係数を自動で設定するか、手動で入力するかを設定する。

(通常は [自動設定] に設定してください。)

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、[システム設定] を選ぶ。
- 2 [車速補正係数] を選び、[自動設定] / [手動設定] を選ぶ。
- 3 [手動設定] を選んだ場合は、車速補正係数を入力する。

システム設定

■ 警告表示画面..... **A B D**

起動時に警告表示画面を表示する / しないを設定する。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、[システム設定] を選ぶ。
- 2 [警告表示画面] を選び、[表示する] / [表示しない] を選ぶ。

■ システムの初期化..... **A**

すべての設定を出荷時のものに戻します。

登録ポイント、登録ルートおよび設定した内容がすべて消去されます。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、[システム設定] を選ぶ。
- 2 [システムの初期化] を選び、[初期化する] / [前の画面に戻る] を選ぶ。

■ ビープ音..... **A B**

ビープ音の設定が、「BEEP」、「サウンド1」、「サウンド2」、「OFF」の4種類になりました。

- 1 メニュー画面 [設定] から [ユーザー設定を編集する]、[システム設定] を選ぶ。
- 2 [ビープ音] を選び、[BEEP] / [サウンド1] / [サウンド2] / [OFF] を選ぶ。

削除された設定

■ 地図表示設定

- ・スタンダードマップ
- ・ドライビングバーチャルシティ
- ・立体ビル表示 (「表示する」で固定)

■ 探索案内設定

- ・探索モード (「時間優先」で固定)
- ・別ルート探索 (「5ルート」で固定)
- ・迂回距離 (「3 km」で固定)

※ 距離優先で探索するときは、別ルート探索を行い、距離優先のルートを選んでください。(☞ 17 ページ)

削除された設定

■ 地図表示設定

- ・バーチャルシティマップ