

SD 覚えてルートを使う (CN-D050D を除く)

従来9つのエリアに分かれていたSD覚えてルートの地図を、1つの全国版地図に統合し、SD覚えてルート用SDメモリーカードに収録。
エリアごとに地図を換える必要がなくなりました。

SD 覚えてルート用SDメモリーカードの初期設定をする

初めてSD覚えてルート用SDメモリーカードを使用するときは、初期設定を行ってください。

- 一度初期設定をすると次回からこの操作は不要です。

- 1 地図ディスク (本製品に付属) を挿入する
- 2 SD覚えてルート用SDメモリーカードを挿入する
- 3 メニュー画面 **データ** から **SD覚えてルート** を選ぶ
 - 初期設定を開始します。
 - 初期設定が完了したら、地図データのバックアップを取っておくことをおすすめします。(※4ページ)

お願い

- 初期設定が完了するまでは、
 - ・SD覚えてルート用SDメモリーカードを取り出さない
 - ・地図ディスクを取り出さない。
 - ・ACCをOFFにしない。
 - ・カメラ画面を表示しない。

SD 覚えてルートの制限について

SD覚えてルートの地図収録エリアが全国版になったため、ナビゲーションの取扱説明書に記載されているSD覚えてルートの制限事項の一部が、実際の仕様と異なります。

- 全国版につき、エリア外およびエリア外とエリア内の境界(エリア周辺)はありません。
- 本製品に付属のSD覚えてルート用SDメモリーカード以外(市販のSDメモリーカードなど)を使用してSD覚えてルートを起動することはできません。

ETC カード未挿入警告の設定

CN-DV155D/FD/RD/RFD、CN-DV255D/FD/RD/RFD

ETC車載器接続時、ETCカード未挿入警告をする/しないを設定できます。

- 1 メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** を選ぶ
- 2 **システム設定** を選ぶ
- 3 「システム設定3」画面から **ETCカード未挿入警告** を選ぶ
- 4 **する** / **しない** を選ぶ
 - **する**ETC車載器接続時、ナビゲーションからETCカード未挿入警告が出力されます。(お買い上げ時の設定)
 - **しない**ETCカード未挿入警告は、ナビゲーションから出力されません。