

ユーザー設定

地図表示設定

■ 抜け道表示

地図の縮尺が25 m～400 mのとき、抜け道の情報を表示します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定** を選ぶ。
- 2 **地図表示設定** を選ぶ。
- 3 **抜け道表示** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

探索案内設定

■ 方面看板表示

一般道でのルート案内中に、方面看板を表示する/しないを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定** を選ぶ。
- 2 **探索案内設定** を選ぶ。
- 3 **方面看板** を選び、**表示する** / **表示しない** を選ぶ。

■ レーン看板表示

一般道でのルート案内中に、レーン看板を表示する/しないを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定** を選ぶ。
- 2 **探索案内設定** を選ぶ。
- 3 **レーン看板** を選び、**表示する** / **表示しない** を選ぶ。

探索案内設定

■ 到着予想時刻

到着予想時刻を計算する方法を選択します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定** を選ぶ。
- 2 **探索案内設定** を選ぶ。
- 3 **到着予想時刻** を選び、**自動** / **手動** を選ぶ。
- 4 **手動** を選んだ場合は、高速道、一般道での平均車速を入力する。

VICS 設定

■ 情報マーク

事象・規制マーク表示を表示する/しないと、駐車場マーク、SA/PAマークを表示する/しないを別々に設定できるようになりました。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定** を選ぶ。
- 2 **VICS 設定** を選ぶ。
- 3 **情報マーク** を選び、項目ごとに **表示する** / **表示しない** を選ぶ。

削除された設定

- 探索案内設定の、迂回探索（「3 km」で固定）