

## SD 覚えてルートを使う (CN-D050D を除く)

従来9つのエリアに分かれていた地図を、1つの全国版地図に統合し、SD覚えてルート用SDメモリーカードに収録。エリアごとに地図を換える必要がなくなりました。

### SD覚えてルート用SDメモリーカードの初期設定をする

初めてSD覚えてルート用SDメモリーカードを使用するときは、初期設定を行ってください。

- 一度初期設定をすると次回からこの操作は不要です。

### 1 地図ディスク (本製品に付属) を挿入する

### 2 SD覚えてルート用SDメモリーカードを挿入する

### 3 メニュー画面「データ」から「SD覚えてルート」を選ぶ

- 初期設定を開始します。
- 初期設定が完了したら、地図データのバックアップを取っておくことをおすすめします。(P4ページ)

### お願い

- 初期設定が完了するまでは、
  - ・SD覚えてルート用SDメモリーカードを取り出さない。
  - ・地図ディスクを取り出さない。
  - ・ACCをOFFにしない。
  - ・カメラ画面を表示しない。

### SD覚えてルートの制限について

SD覚えてルートの地図収録エリアが全国版になったため、ナビゲーションの取扱説明書に記載されているSD覚えてルートの制限事項の一部が、実際の仕様と異なります。

- 全国版につき、エリア外およびエリア外とエリア内の境界(エリア周辺)はありません。
- 本製品に付属のSD覚えてルート用SDメモリーカード以外(市販のSDメモリーカードなど)を使用してSD覚えてルートを起動することはできません。

### SD覚えてルートを起動する

#### 準備

- 初期設定をしてください。(P左記)

### 1 SD覚えてルート用SDメモリーカードを挿入する

### 2 ルートを探索する

### 3 地図ディスクを取り出す

- SD覚えてルートが起動します。
- ルート案内中は、自動的に再探索を行い、ルート案内を開始します。

### 4 DVDビデオなどを挿入する

#### お願い

- ルート案内が始まるまでは、
  - ・ディスクを本機に入れない。
  - ・ACCをOFFにしない。
  - ・走行しない。

## ETCカード未挿入警告の設定

CN-DV155D/FD/RD/RFD、CN-DV255D/FD/RD/RFD

ETC車載器接続時、ETCカード未挿入警告をする/しないを設定できます。

### 1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ

### 2 「システム設定」を選ぶ

### 3 「システム設定3」画面から「ETCカード未挿入警告」を選ぶ

### 4 「する」/「しない」を選ぶ

- 「する」.....ETC車載器接続時、ナビゲーションからETCカード未挿入警告が出力されます。(お買い上げ時の設定)
- 「しない」.....ETCカード未挿入警告は、ナビゲーションから出力されません。