

## はじめに

このたびは、パナソニック カーナビゲーションシステム CN-DV7700WD/SD、CN-DV5500WD、CN-DV3500XWD/XSD、CN-DV3300GWD/GSD/XWD/XSD、CN-DV3020D/WD/XD/XWD 専用「デジタルマップ DVD-ROM」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと保管し、必要なときにお読みください。

## も く じ

■ はじめに .....	2
■ 商品内容の確認 .....	2
■ 安全上のご注意 .....	3
■ 使用上のお願い .....	5
■ 特 長 .....	7
■ 本書の読みかた .....	8
■ はじめてお使いになる前に .....	9
■ 機能変更点 / 操作方法 .....	
・ 地図表示 .....	13 ~ 14
・ 行き先を探す .....	15 ~ 17
・ ルート案内中に .....	18 ~ 21
・ VICS .....	22
・ ボイスコントロール .....	23 ~ 26
・ スマートメディア .....	27 ~ 28
・ ユーザー設定 .....	29 ~ 34

## 商品内容の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- DIGITAL MAP DVD-ROM (地図ディスク)
- 取扱説明書 (本書)

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。