

ボイスコントロール

ボイスワードの追加 **A**

- ドライビングマップ
- 個人名検索（個人名、個人名称）
- 10 m
- ヘルプ（わからない、コマンド、音声コマンド）
- キャンプ場表示 / キャンプ場消去
- スポット表示 / スポット消去
- レジャー表示 / レジャー消去
- グルメ表示 / グルメ消去
- ショップ表示 / ショップ消去

ボイスワードの削除 **A**

- ドライビングバーチャルシティマップ（ドライビングバーチャルシティ）
- サテライトマップ（サテライト）
- バーチャルシティマップ（バーチャルシティ、シティマップ）
- ソフト（カラー1）
- パステル（カラー2）
- ポップ（カラー3）
- デイマー（カラー4）

※（ ）内は、マルチボイスワードです。

ボイスワードの追加 **B**

- ドライビングマップ
- エリア認識設定 / 解除（エリア認識オン / オフ）
- ヘルプ（わからない、コマンド、音声コマンド）
- キャンプ場表示 / キャンプ消去
- スポット表示 / スポット消去
- レジャー表示 / レジャー消去
- グルメ表示 / グルメ消去
- ショップ表示 / ショップ消去

ボイスワードの削除 **B**

- ドライビングバーチャルシティマップ（ドライビングバーチャルシティ）
- サテライトマップ（サテライト）

スマートメディア（メモリーカード）

走行軌跡の保存 / 呼出 **A B**

走行軌跡をメモリーカードに保存 / 本機に呼び出せます。

準備：本機にメモリーカードが入っていることを確認してください。

■走行軌跡をカードに保存する

- 1 メニュー画面 **設定** から **メモリーカードを利用する** を選ぶ。
- 2 **軌跡メモリーの保存 / 呼出** を選ぶ。
- 3 **保存** を選ぶ。
- 4 保存したい走行軌跡を選ぶ。
- 5 ファイル名（半角8文字以内）を入力し、**完了** を選ぶ。

■保存した走行軌跡を本機に呼び出す

- 1 メニュー画面 **設定** から **メモリーカードを利用する** を選ぶ。
- 2 **軌跡メモリーの保存 / 呼出** を選ぶ。
- 3 **呼出** を選ぶ。
- 4 リストから走行軌跡のファイル（拡張子 KMF）を選ぶ。

メニュー画面の背景の変更 **A B**

■初めに行ってください

- 1 Windows パソコンで、画面用の画像を作る。
 - ・画面サイズ*：800 × 480 ドットのみ
 - ・ファイルサイズ：100 KB 以内
 - ・ファイル形式：JPEG 形式（拡張子 JPG）
 - ・ファイル名：半角英数8文字以内
 - ・その他の条件：圧縮していないフォルダに入っていない

*CNDV3020D/WD/XD/XWD は 408 × 240 ドットのみ
2 メモリーカードに画像データを保存し、本機に入れる。
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

■メニュー画面の背景を変更する

- 1 メニュー画面 **設定** から **メモリーカードを利用する** を選ぶ。
- 2 **オープニング / 背景画面の設定** を選ぶ。
- 3 **背景** を選ぶ。
- 4 **ファイル名選択** を選ぶ。
- 5 リストからファイルを選ぶ。
選んだファイル名が「ファイル名」の欄に表示されます。
プレビュー を選ぶと、表示されるファイルを確認できます。
標準に戻す を選ぶと、購入時の画面に戻ります。