

# ユーザー設定

## VICS 設定

### ■ VICS オートスケール..... **A**

VICS オートスケールを表示する / しないを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**VICS 設定** を選ぶ。
- 2 **VICS オートスケール** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

## システム設定

### ■ 音声読み上げ ..... **A B**

自動表示された VICS 文字情報や FM インフォメーション、iモードメールを音声で読み上げます。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **音声読み上げ** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

### ■ 自転車マークセレクト ..... **A B D**

自転車マークの形と大きさを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **自転車マークセレクト** を選び、形 (TYPE1 ~ TYPE4) と大きさ (**大** / 中 / 小 / 自動) を選ぶ。

### ■ マップマッチング ..... **A B**

マップマッチングする / しないを設定する。(通常は**する**に設定してください)

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **マップマッチング** を選び、**する** / **しない** を選ぶ。

(太字はお買い上げ時の設定です。)

## システム設定

### ■ 車速補正係数 ..... **A B**

車速補正係数を自動で設定するか、手動で入力するかを設定する。

(通常は**自動設定**に設定してください。)

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **車速補正係数** を選び、**自動設定** / **手動設定** を選ぶ。
- 3 **手動設定** を選んだ場合は、車速補正係数を入力する。

### ■ 警告表示画面 ..... **A B D**

起動時に警告表示画面を表示する / しないを設定する。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **警告表示画面** を選び、**表示する** / **表示しない** を選ぶ。

### ■ システムの初期化 ..... **A**

全ての設定を出荷時のものに戻します。

登録ポイント、登録ルートおよび設定した内容が全て消去されます。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **システムの初期化** を選び、**初期化する** / **前の画面に戻る** を選ぶ。

(太字はお買い上げ時の設定です。)