ボイスコントロール編 CN-DV2500D/VD

新規ボイスワードの追加

ボイスワード	マルチボイスワード
大きく上スクロール	おおきくうえ
上スクロール	うえ
小さく上スクロール	ちいさくうえ
大きく下スクロール	おおきくした
下スクロール	した
小さく下スクロール	ちいさくした
大きく右スクロール	おおきくみぎ
右スクロール	みぎ
小さく右スクロール	ちいさくみぎ
大きく左スクロール	おおきくひだり
左スクロール	ひだり
小さく左スクロール	ちいさくひだり
大きく右斜め上スクロール	おおきくみぎななめうえ
右斜め上スクロール	みぎななめうえ
小さく右斜め上スクロール	ちいさくみぎななめうえ
大きく左斜め上スクロール	おおきくひだりななめうえ
左斜め上スクロール	ひだりななめうえ
小さく左斜め上スクロール	ちいさくひだりななめうえ
大きく右斜め下スクロール	おおきくみぎななめした
右斜め下スクロール	みぎななめした
小さく右斜め下スクロール	ちいさくみぎななめした
大きく左斜め下スクロール	おおきくひだりななめした
左斜め下スクロール	ひだりななめした
小さく左斜め下スクロール	ちいさくひだりななめした

DVD ビデオ編 CN-DV2500D/VD

カラオケミキシング機能 DVD

DVD ソフトのカラオケでマルチ音声カラオケを再生している場合、ミキシング機能を使うことができます。

(7マ) ボーカル 1 を出力します。

(8ヤ) ボーカル 1 ＋ボーカル 2 を出力します。

(9ラ) ボーカル 2 を出力します。

(8ヤ) ボーカルを OFF にします。

リピート機能

現在再生しているチャプターを繰り返し再生することができます。

(詳 細) で、リピートの ON ／ OFF を行います。

カラオケミキシング機能 ビデオ CD

ビデオ CD 再生時、音声の出力を切り替えることができます。

(3D キー) 上、下で L チャンネル＋ R チャンネルを出力します。

(3D キー) 左で L チャンネルのみを出力します。

(3D キー) 右で R チャンネルのみを出力します。