

# モニターの角度を調整する

1

TILT を押す。

: TILT / EJECT画面が表示されます。

2

DOWN または UP をタッチする。

※モニターの角度を6段階に調整できます。

ボタン	内 容
DOWN	傾きが大きくなります。
UP	傾きが小さくなります。



## お知らせ

エンジンを切る(ACCをOFFにする)と、モニターは自動で閉じ収納されますが、次回、エンジンをかける(ACCをONにする)と、前回調整した角度でモニターが開きます。

## 走行中の操作制限について

安全上の配慮から走行中に一部の操作や、TV(ワンセグ)操作などを行うことができません。

### 走行中に制限される機能

ナビモード	メニュー操作	一部のメニューのみ操作可能
	地図スクロール	短押しスクロールのみ可能
	細街路表示(3 m以下)	細街路を走行中のみ表示
AUDIOモード	メニュー操作	一部のメニューのみ操作可能
	TV(ワンセグ)視聴	映像は表示されず、音声のみ