

再生モードを選ぶことができます。

## 1 再生モード をタッチし、再生したいモードをタッチする。

### CD / SD / USBモード

(例)CD 再生画面



(例)再生モード画面(CD再生)



### iPodモード

(例)iPod再生画面



(例)再生モード画面(iPod再生)



ボタン	内容
<b>リピート</b>	再生中の曲やファイルを繰り返し再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 再生中の曲をリピート→リピート解除
<b>ランダム</b>	再生中の曲やファイルを順不同で再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● CDの場合：ディスク内の曲をランダム再生→ランダム解除</li> <li>● SD / USBの場合：今聞いているリスト内の曲をランダム再生→ランダム解除</li> </ul>
<b>スキャン</b>	曲の初め(イントロ)を約10秒再生し、次の曲へ移る動作を繰り返します。 タッチすることにより下記のように変わります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● CDの場合：ディスク内の曲をスキャン再生→スキャン解除</li> <li>● SD / USBの場合：今聞いているリスト内の曲をスキャン再生→スキャン解除</li> </ul> ※スキャン解除すると再生中の曲で通常再生を続けます。 ※CDの場合、ディスク内のスキャン再生が終わると、スキャン再生を開始した曲から通常再生します。 ※SD / USBの場合、曲を一巡してもスキャン再生は終了しません。
<b>シャッフル</b>	再生中の曲を順不同で再生します。 タッチすることにより下記のように変わります。 今聞いているリスト内の曲でシャッフル再生→シャッフル解除

オーディオを楽しむ

**お知らせ** ランダム再生は、曲が終わるごとに次に再生する曲を任意に決めるため、同じ曲が連続で再生されることがあります。