

# ラジオ(FM/AM) / 交通情報について

## ラジオ画面について

AUDIO 選択画面で **FM/AM** をタッチすると、ラジオ画面が表示されます。[P.31]


(例)ラジオ画面



- ① 現在地の地図画面を表示します。
- ② 選択中の音の匠/DSPを表示します。[P.36]
- ③ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB]を設定します。[P.36]
- ④ 画面の明るさを調整します。
- ⑤ 現在の時刻を表示します。
- ⑥ AUDIO 選択画面を表示します。[P.31]
- ⑦ 選局します。

※ [◀ TUNE/TRACK ▶] でも操作できます。  
※ 長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

(例)交通情報画面 ⑮をタッチして表示



- ⑧ 受信中の放送局名を表示します。
- ⑨ 周波数を表示します。
- ⑩ 音量を調整します。
- ⑪ eco ドライブ評価中の場合はマークが表示されます。[『詳細操作編』P.70]
- ⑫ 消音にします。  
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。
- ⑬ FM放送 / AM放送マークを表示します。
- ⑭ ステレオ放送マークを表示します。
- ⑮ 交通情報画面を表示します。  
※お買い上げ時は 1620 kHz に設定されています。
- ⑯ FM / AM を切り換えます。
- ⑰ エリアリスト / プリセットリストを表示します。  
※リスト内のボタンをタッチすると選局できます。
- ⑱ 現在地周辺のエリアで放送されている放送局をエリアリストとして表示します。
- ⑲ プリセットリストを表示します。
- ⑳ AUDIO モードを終了します。
- ㉑ ラジオ画面に戻ります。
- ㉒ 交通情報の周波数を 1620 kHz に戻します。

### お知らせ 交通情報の放送局を変更するには

**交通情報** を長押しすると、現在受信中の放送局を交通情報番組として登録することができます。

### プリセットリストに放送局を登録するには

プリセットリストの中から登録したいボタンを長押しすると、現在受信中の放送局を登録することができます。