



本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

 P.3 参照していただきたいページ番号を表します。

はじめに P.7 **4** 文字をタッチして入力する。
ナビゲーションシステムについて……………10
各部のなまえとはたらき……………10

 P.30


もくじへ **さくいんへ** 3

本書内の参照ページをクリックすると、該当ページに移動します。

各ページ下部のアイコンをクリックすると、「もくじ」「さくいん」に移動します。


現在地 など パネル部のボタンを **白地に黒文字** で表します。

現在地 など タッチパネル部のボタンを **黒地に白文字** で表します。

 タッチパネル操作やパネル部の操作を表します。


2⁻¹ 操作の順番を表します。

(例) **1** **現在地** を押す、または **現在地** をタッチする。



(例) **2** 郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

2⁻¹ **2**⁻²



※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※本書に記載の寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストや画面表示などはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※当社サイトのURLは、予告なく変更することがあります。