

# もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

## はじめに P.7

ナビゲーションシステムについて	8
各部のなまえとはたらき	10
本機を起動する	10
モニターの角度を調整する	11
走行中の操作制限について	11
SDメモリーカードについて	12
CDやSDメモリーカードを入れる／取り出す	13

## ナビ機能の基本操作 P.15

地図画面の見かた	16
地図に表示される記号	18
地図の操作	19
モードの切り換えについて	21
ナビメニュー画面／設定メニューについて	22
自宅を登録する	26
地図から自宅／地点を登録する	27
右画面に地図／情報を表示する	28
おでかけ旅ガイド	29
文字入力のかた	30

## 目的地を探す P.31

目的地を設定する	32
----------	----

## ルートを探索する P.45

ルート案内時の注意点	46
ルート設定について	47
目的地／自宅までのルートを探索する	49
1ルート探索／複数ルート探索をする	50
ルートを変更する	51
再探索をする	55
迂回探索をする	56
ルート案内をストップ／スタートする	56
現在のルートを表示する	57
現在のルートを保存する	58
保存したルートを呼び出す／削除する	58
現在のルートを削除する	58
SDメモリーカードからルート探索をする	59

## 情報を見る・設定する P.61

登録地点の編集／見る	62
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	66
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	67
SDメモリーカードから地点を登録する	68
ecoドライブ情報について	70
GPS情報について	72
走行軌跡を使う	73
本機の接続状態を確認する	74

## VICSを利用する P.75

VICS情報(FM多重)について	76
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	78
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	79
VICS情報(FM多重)の緊急情報番組を見る	79
FM多重放送局を選局する	80
FM多重放送局をプリセット登録する	81
FM多重放送局をプリセット呼び出しする	82
VICS表示の設定をする	82

## 各種設定をする P.83

ランドマーク表示の設定をする	84
ルート案内の設定をする	85
音声案内の音量を調整する	89
地図の表示をカスタマイズする	90
地図ボタン表示の設定をする	94
ランチャーボタンの編集をする	95
平均速度を設定する	95
ルート探索条件の設定をする	96
セキュリティコードについて	98
バージョン情報を見る	100
地図更新について	100

## オーディオの基本操作 P.101

AUDIOモードの基本操作	102
AUDIO同時動作について	106
音の匠/DSPの設定をする	107
バランス/フェーダーの調整をする	108
音域の設定をする	108