

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☰ P.22)で各メニューを選択します。

- MENU /
- MENU →
- 目的地 を  
タッチ
- ☰ P.31

目的地のメニュー画面



次へ> を  
タッチ

→

←

前へ< を  
タッチ



ナビ機能の  
基本操作

- MENU /
- MENU →
- ルートを  
タッチ
- ☰ P.45

ルートのメニュー画面



- MENU /
- MENU →
- 情報を  
タッチ
- ☰ P.61

情報のメニュー画面



- MENU /
- MENU →
- 設定を  
タッチ
- ☰ P.83

設定のメニュー画面



次へ> を  
タッチ

→

←

前へ< を  
タッチ

