

# 右画面に地図／情報を表示する

現在地表示時、画面右側にルート情報などの情報画面や、TV(ワンセグ)の映像を表示することができます。

1

MENU / MENU → 右画面 → 表示したい情報を選択し、タッチする。

ボタン	内容
OFF	右画面表示を解除します。
ecoドライブ	ecoドライブ情報を表示します。[P.70]
ルート情報	ルート案内中、道路名や曲がるべき方向／距離などを表示します。
ハイウェイモード <sup>*1</sup>	ルート案内中、有料道路／一部の無料ハイウェイ道路を走行している時のみルート情報を表示します。
地図	右画面にも地図を表示します。 ※右画面設定については[P.91]をご覧ください。
映像表示 <sup>*2</sup>	地図画面の右上にTV(ワンセグ)の映像を表示します。



\*1 1印…新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されない場合があります。

\*2 2印…TV(ワンセグ)モード時のみボタンが表示されます。

## お知らせ 映像表示について

- 走行中は、映像は表示されず、音声のみとなります。[P.11]
- 画面の映像表示部をタッチすると、全画面表示に切り換わります。

