

## 出発地／経由地／目的地の地点の入れ替え

1 **MENU** / **MENU** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、入れ替えたい場所の **(↺)** をタッチする。

：地点が入れ替わります。

経由地1と目的地を入れ替える場合



## 区間ごとの探索条件を変更する

1 **MENU** / **MENU** → **ルート** → **ルート編集** をタッチし、変更したい区間の **自動** \* をタッチする。

：探索条件の選択項目が表示されます。

\* 印…現在設定している探索条件のボタン名が表示されます。

経由地1までの探索条件を変更する場合



このボタンをタッチしても探索条件を変更することができます。

☞ P.96 手順 2

2 **自動** / **有料優先** / **一般優先** / **eco** / **距離優先** を選択し、タッチする。

※各項目の説明は、☞ P.50 手順 3 を参照ください。

