

# FM多重放送局をプリセット呼び出す

プリセット登録したFM多重放送局を呼び出すことができます。

1 MENU / MENU → 情報 → FM多重 → 周波数設定 をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2 呼び出す周波数(プリセット選局)を選択し、タッチする。

プリセット選局でタッチした周波数に変わります。



※プリセット呼び出ししたときは、手動選局表示になります。

## VICS表示の設定をする

VICS情報(レベル3)で表示できる項目を設定することができます。☞ P.77

1 MENU / MENU → 情報 → FM多重 → VICS表示設定 をタッチする。

：VICS表示設定画面が表示されます。

※現在地の地図画面でVICS受信中の場合に をタッチするとVICS表示設定画面が表示されます。

2 設定したい項目をタッチする。

：表示灯が点灯し、設定されます。

項目	ボタン	内 容
【対象道路の選択】	一般道	一般道路のVICS情報を表示します。
	有料道	有料道路のVICS情報を表示します。
【表示内容】	駐車場	駐車場情報がある場合に表示します。
	規制	規制情報がある場合に表示します。
	渋滞無し	渋滞なし情報がある場合に表示します。
	渋滞混雑	渋滞や混雑情報がある場合に表示します。
	点滅	渋滞情報などの矢印を点滅表示します。 ※設定しない場合は、矢印を点灯表示します。



表示灯

☆はお買い上げ時の設定です。  
※設定しない場合は、もう一度タッチして表示灯を消灯させてください。