

TV(ワンセグ)について

AUDIO選択画面で **TV** をタッチすると、TV(ワンセグ)受信画面が表示されます。[図] P.102

(例)TV(ワンセグ)受信画面 画面をタッチしてボタンを表示



⑥ SOUNDメニューを表示して、[音の匠/DSP] / [バランス/フェーダー] / [BASS/TREB] を設定します。[図] P.107、P.108

⑦ TV(ワンセグ)メニュー画面を表示します。

⑧ 現在の時刻を表示します。

⑨ AUDIO選択画面を表示します。[図] P.102

⑩ 選局します。

※ [◀ TUNE/TRACK ▶] でも操作できます。
※長押しすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。

⑪ データ放送画面を表示します。[図] P.124

※データ放送画面でボタンをタッチすると、TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。

⑫ 音量を調整します。

⑬ 消音にします。
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。

⑭ 電波状態を表示します。

⑮ 中継・系列局のサーチをします。[図] P.124

⑯ 番組表を表示します。[図] P.123

⑰ ノーマルまたはワイド映像を切り換えます。

⑯ AUDIOモードを終了します。

⑯ チャンネルリスト画面を表示します。[図] P.122

⑯ チャンネルスキャン画面を表示します。[図] P.121

⑯ 視聴エリア変更画面を表示します。[図] P.120

⑯ エリアスキャンを実行します。[図] P.121

⑯ 自宅チャンネルリストに切り替えます。[図] P.123

⑯ お好みチャンネルリストに切り替えます。[図] P.123

⑯ TV(ワンセグ)の各種設定を行います。[図] P.126

⑯ TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。

⑯ 10キーを表示します。

※データ放送時に使用します。[図] P.124

⑯ カーソルの移動、データ放送内容のスクロールをします。[図] P.124

⑯ 1つ前の画面に戻ります。[図] P.124

※データ放送によっては [取消] をタッチしても戻れない場合があります。そのときは [] / [] でデータ放送画面内にある [戻る] などの項目にカーソルを移動させ [決定] をタッチしてください。

⑯ 選んだ項目を決定(実行)します。[図] P.124

(例)TV(ワンセグ)メニュー画面 ⑦をタッチして表示



⑦ 音量を調整します。

⑧ 消音にします。
※もう一度タッチするか、音量を調整すると消音を解除します。

⑨ 電波状態を表示します。

⑩ 中継・系列局のサーチをします。[図] P.124

⑪ 番組表を表示します。[図] P.123

⑫ ノーマルまたはワイド映像を切り換えます。

⑬ AUDIOモードを終了します。

⑭ チャンネルリスト画面を表示します。[図] P.122

⑮ チャンネルスキャン画面を表示します。[図] P.121

⑯ 視聴エリア変更画面を表示します。[図] P.120

⑯ エリアスキャンを実行します。[図] P.121

⑯ 自宅チャンネルリストに切り替えます。[図] P.123

⑯ お好みチャンネルリストに切り替えます。[図] P.123

⑯ TV(ワンセグ)の各種設定を行います。[図] P.126

⑯ TV(ワンセグ)受信画面に戻ります。

⑯ 10キーを表示します。

※データ放送時に使用します。[図] P.124

⑯ カーソルの移動、データ放送内容のスクロールをします。[図] P.124

⑯ 1つ前の画面に戻ります。[図] P.124

※データ放送によっては [取消] をタッチしても戻れない場合があります。そのときは [] / [] でデータ放送画面内にある [戻る] などの項目にカーソルを移動させ [決定] をタッチしてください。

⑯ 選んだ項目を決定(実行)します。[図] P.124

(例)データ放送画面 ⑪をタッチして表示



① 現在地の地図画面を表示します。

② チャンネル番号を表示します。

③ 番組名を表示します。

④ 放送局名を表示します。

※マルチサービスを受信しているときは放送局の後ろにサービス番号が表示されます。

⑤ 選択中の音の匠/DSPを表示します。[図] P.107