

## 数字・アルファベット

1 ルート探索	50
3D地図	19, 20
AUDIO 画面中の案内割込	86
AUDIO 情報バー	16, 107
AUDIO 同時動作について	106
AUDIO モードを終了する	102
AUX	116
CD	
CD画面について	110
CDを入れる／取り出す	13
eco ドライブ情報について	70
設定をする	71
評価履歴を削除する	71
ETC レーンを表示する	86, 88
GPS の受信状態について	17
iPod	
iPod画面について	115
iPodを接続する	114
適合機種	114
JCTビューを表示する	85, 87
<b>LAUNCHER</b> ボタン	16
SD 音楽再生	
SD画面について	113
SDメモリーカード	
SDメモリーカードから地点を全て書き替える	66
SDメモリーカードから地点を追加する	67
SDメモリーカードから地点を登録する	68
SDメモリーカードから目的地を探す	41
SDメモリーカードからルート探索をする	59
SDメモリーカードについて	12
SDメモリーカードを入れる／取り出す	13
TV(ワンセグ)	
TV(ワンセグ)を見る	117
エリアスキャンをする	121
音声や字幕を切り換える	128
起動画面の設定をする	127
緊急警報放送を見る	125
自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル	
リストを呼び出す	123
視聴エリア変更を自動に戻す	120
視聴エリアを変更する	120
受信レベルを確認する	126
選局する	122
チャンネルスキャンをする	121
チャンネルリストを確認／選局する	122

中継・系列局自動サーチ設定をする	126
データ放送を利用する	124
時計表示の設定をする	128
番組表を見る	123
表示部について	118
放送用メモリーを削除する	127

## USB

USB画面について	113
USBメモリーを接続する	112
USBメモリーを取り外す	112

## VICS

FM多重放送局を選局する	80
FM多重放送局をプリセット登録する	81
VICS情報(FM多重)について	76
VICS情報(FM多重)の緊急情報番組を見る	79
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	79
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	78
VICS情報の表示について	77
VICS表示の設定をする	82
エリア選局	81
自動選局	80
手動選局	80

## あ 行

明るさ調整	130
アラーム	64
案内音声割込設定をする	131
緯度・経度	42
迂回探索	56
エリアスキャンをする	121
お買い上げ時の状態に戻す	133
おでかけ旅ガイド	29
音声案内について	138
音声案内の音量を調整する(ナビモード)	89
音声や字幕を切り換える	128
音量調整する(AUDIOモード)	105

## か 行

拡大／縮小する	19
各部のなまえとはたらき	10
画面 OFF	22, 130
画面の明るさ調整	130
キー操作音	131