

た 行

探索	
1 ルート探索	50
SDメモリーカードからルート探索をする	59
迂回探索	56
区間ごとの探索条件を変更する	54
現在地から自宅までのルートを探る	49
現在地から目的地までのルートを探る	49
再探索	55
複数ルート探索	50
ルート探索条件の設定をする	96
探索条件を変更する	54, 96
地図	
3D地図画面について	17
地図画面の見かた	16
地図に表示される記号	18
地図表示(方位)を切り換える	19
地図を拡大/縮小する	19
テナント情報	19, 25
地図基本表示の設定をする	90
地図更新	100
地図スクロール	20
地図ボタン表示の設定をする	94
地名50音	37
チャンネルスキャンをする	121
チャンネルリストを確認/選局する	122
中継・系列局自動サーチ設定をする	126
データ放送を利用する	124
電話番号	34
盗難多発地点警告	17, 86, 88
登録地点	
登録する	27
登録地点から目的地を探す	32
登録地点のフォルダ名を編集する	65
登録地点の編集/見る	62
登録地点を書き出す/追加する	67
登録地点を全て書き出す/全て書き替える	66
登録地点を並び替え	65
登録地点情報を選んで書き出す/追加する	67
登録地点情報を全て書き出す/	
全て書き替える	66
時計表示の設定をする	128
トンネル出口警告	89

な 行

ナビメニュー画面について	22
入力	
文字入力	30

は 行

バージョン情報	100
番組表を見る	123
微調整(スクロール)	20
表示部	
AUX	116
CD	110
iPod	115
SD	113
TV(ワンセグ)	118
USB	113
ラジオ	111
フォルダ名編集	65
複数ルート探索	50
踏み切り案内	89
平均速度の設定	95
平面地図画面	17
放送用メモリーを削除する	127
方面看板を表示する	86, 88

ま 行

マップマッチング	9
まっがるコード(MGコード)/マップコード	
コードで地点を探す	38, 43
まっがるコード(MGコード)の更新データを 使用する	44
右画面に地図/情報を表示する	28
みちびき	8
モードを切り換える	21
目的地	
出発地/経由地/目的地の地点の入れ替え	54
変更	53
目的地方位を設定する	85
目的地履歴	37
目的地を探す	
SDメモリーカードから	41
緯度・経度から	42
現在地またはスクロール先の施設の ジャンルから	35
施設のジャンルから	35
施設の名前から	36
住所から	33
周辺にある施設から	39
地図から	44
地名から	37
電話番号から	34
登録地点から	32
マップコードから	38