

## 警告



### 大きな音量で使用しない

車外の音が聞こえないことによる交通事故の原因となります。

### SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

### 機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。飲み物などがかからないようご注意ください。



### 雷が鳴りだしたら、アンテナコードや本機に触らない

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止

## 注意



### 本機を車載用以外には、使用しない

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

### 可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

特に、モニターの開閉や角度調整の際にご注意ください。けがの原因となります。

### 落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない

故障や火災の原因となります。

### 開いたモニターの上に物を置かない

液晶ディスプレイ部の破損や飲み物がこぼれることにより、発煙や発火、感電、故障の原因となります。

## 異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。