

# モニターの角度を調整する

1

**TILT** を押す。

: TILT / EJECT 画面が表示されます。

2

**DOWN** または **UP** をタッチする。

※モニターの角度を6段階に調整できます。

ボタン	内容
<b>DOWN</b>	傾きが大きくなります。
<b>UP</b>	傾きが小さくなります。



はじめに

**お知らせ**

エンジンを切る(ACCをOFFにする)と、モニターは自動で閉じ収納されますが、次回、エンジンをかける(ACCをONにする)と、前回調整した角度でモニターが開きます。

# 走行中の操作制限について

安全上の配慮から走行中に一部の操作や、TV(ワンセグ)操作などを行うことができません。

## 走行中に制限される機能

ナビモード	メニュー操作	一部のメニューのみ操作可能
	地図スクロール	短押しスクロールのみ可能
	道幅3 m未満の細街路表示	細街路を走行中のみ表示
AUDIOモード	メニュー操作	一部のメニューのみ操作可能
	TV(ワンセグ)視聴	映像は表示されず、音声のみ