

地図画面の見かた

画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面(フルマップ表示)



LAUNCHER を
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)



(例) 全ルート画面



- ① **MENU** ボタン
メニュー画面を表示します。 [P.18]
- ② **LAUNCHER** ボタン
ランチャーボタンとAUDIO情報バーを表示します。
[P.35、『詳細操作編』P.95]
- ③ **ボタン(VICSタイムスタンプ)**
VICS表示設定画面を表示します。
[『詳細操作編』P.78]
- ④ **GPS** ボタン
地図の向きを切り換えます。 [P.16]
- ⑤ **AUDIO** ボタン
AUDIOモードに切り換えます。 [P.31]
- ⑥ **広域 / 詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。 [P.16]
- ⑦ **ランチャーボタン**
よく使う機能を登録しておくことで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。
[『詳細操作編』P.95]
- ⑧ **AUDIO 情報バー**
AUDIO同時動作中に曲の頭出しや音量調整などの操作をすることができます。 [P.35]
- ⑨ **現在地** ボタン
現在地の地図画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑩ **シミュレーション** ボタン
設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを走って見るすることができます。
- ⑪ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。
- ⑫ **別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。
- ⑬ **詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- ⑭ **案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。 [P.20]