

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面( P.18)で各メニューを選択します。

- MENU /
- MENU →
- 目的地 を  
タッチ



次へ> を  
タッチ

→

←

前へ< を  
タッチ



- MENU /
- MENU →
- ルート を  
タッチ



### 情報のメニュー画面

- MENU /
- MENU →
- 情報 を  
タッチ



### 設定のメニュー画面

- MENU /
- MENU →
- 設定 を  
タッチ



次へ> を  
タッチ

→

←

前へ< を  
タッチ

