

基本的な操作関係

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | ページ |
|------------------|--|--|-----|
| タッチパネルが操作できない。 | 液晶ディスプレイに保護シートが貼つてある。 | 保護シートの種類によってはタッチパネルが誤作動したり反応しない場合があります。保護シートを取り外してご使用ください。 | — |
| 液晶ディスプレイに光る点がある。 | 液晶ディスプレイは99.99 %の有効画素がありますが、0.01 %以下の画素欠けや常時点灯するものが生じることがあります。 | 故障ではありません。 | — |

現在地(自転車)マーク関係

| 症 状 | 原 因 | 処 置 | ページ |
|------------------------|---|---|---------------|
| 現在地が正しく表示されない。 | 走行条件やGPS衛星の状態により、現在地(自転車)マークがずれた。 | GPS衛星電波を受信してください。 | — |
| | 車内で使用中の機器(無線機、レーダー探知機など)による電波の妨害。 | 使用中の機器の電源を切ってください。 | — |
| | GPSアンテナの上に物が置いてあるため、GPS衛星からの電波が受信できない。 | GPSアンテナの上に物を置いたり、ペンキを塗ったり、シールを貼ったりしないでください。 | — |
| | GPS衛星の受信感度が悪い。 | GPS衛星からの電波が安定するまでお待ちください。 | — |
| | ACCがOFFの状態で車を移動した。(フェリー、駐車場のターンテーブルなど) | しばらく見晴らしの良い道路を走行してください。 | — |
| | 距離補正やジャイロ角度補正が完了していない。 | 学習レベルの確認をしてください。 | 詳細操作編 P.74 |
| | GPSアンテナのコードや、車速信号中継コード、リバースコードなどが正しく接続されていない。 | 各コードが正しく接続されているか確認してください。 | 取付説明書 P.6、P.8 |
| | GPSアンテナが、本機の近くに取り付けられている。 | GPSアンテナは本機から20 cm以上離して取り付けてください。 | 取付説明書 P.8 |
| 自転車を移動させても地図がスクロールしない。 | 現在地表示になっていない。 | 現在地 を押す、または 現在地 をタッチしてください。 | P.18 |
| 現在地(自転車)マークが表示されない。 | 現在地表示になっていない。 | 現在地 を押す、または 現在地 をタッチしてください。 | P.18 |