

音楽再生

症 状	原 因	処 置	ページ
再生画面を表示しない ／正常に動作しない。	ディスクが挿入されていない。	ディスクを挿入してください。	P.13
	SDメモリーカード未挿入／USBメモリー未接続。	SDメモリーカードを挿入、またはUSBメモリーを接続してください。	P.13、 P.39
SDメモリーカード／ USBメモリーで再生 中、大きな雑音が出 たり、音が出なかつ たり、すぐ次の曲に 移ったりする。	ファイルの形式と拡張子があつてい ない。	MP3形式でないファイルに「.mp3」 の拡張子、WMA形式でないファイ ルに「.wma」の拡張子を付けな いください。	詳細 操作編 P.145
SDメモリーカード／ USBメモリーで音楽 再生が始まらない。	本機で認識できないSDメモリー カード／USBメモリーを使用し ている。	本機で認識できるSDメモリーカード ／USBメモリーを使用してください。	P.13、 P.39
	結露している。	SDメモリーカード／USBメモリー を取り出してACCをOFFにした状 態でしばらく放置してから使用し てください。	—
SDメモリーカード／ USBメモリーで再生 時に、表示されない 音楽ファイルがある。	本機で再生できない音楽ファイルは 表示されません。	再生可能な音楽ファイル(MP3/ WMA)をSDメモリーカード／USB メモリーに入れてください。	詳細 操作編 P.145
音が悪い、音が止まる、 音が飛ぶ。	ディスクに汚れ、キズ、指紋がある。	ディスクが汚れている場合は、やわ らかい布などで汚れをふいてくだ さい。また、キズのあるディスク は使用しないでください。	P.60
	本機の取り付け角度が40°を超 えている。	角度を40°以下に調整し、振動し ないようにしっかりと取り付けて ください。	取付 説明書 P.12
ディスクが入らない。	ディスクにラベルが貼ってある。	ラベルが貼ってあるディスクは挿 入しないでください。	P.60