

モニターの角度を調整する

1 **TILT** を押す。

： TILT / EJECT 画面が表示されます。

2 **DOWN** または **UP** をタッチする。

※モニターの角度を6段階に調整できます。

ボタン	内容
DOWN	傾きが大きくなります。
UP	傾きが小さくなります。



お知らせ エンジン切る (ACC を OFF にする) と、モニターは自動で閉じ収納されますが、次回、エンジンをかける (ACC を ON にする) と、前回調整した角度でモニターが開きます。

走行中の操作制限について

安全上の配慮から走行中に一部の操作や、TV (ワンセグ) 操作などを行うことができません。

走行中に制限される機能

ナビモード	メニュー操作	一部のメニューのみ操作可能
	地図スクロール	短押しスクロールのみ可能
	道幅 3 m 未満の細街路表示	細街路を走行中のみ表示
AUDIO モード	メニュー操作	一部のメニューのみ操作可能
	TV (ワンセグ) 視聴	映像は表示されず、音声のみ