

郵便番号から探す

郵便番号から周辺の地図を表示し、目的地に設定することができます。

1

MENU / **MENU** → **目的地** → **次へ** → **郵便番号** をタッチする。

: 郵便番号入力画面が表示されます。

2

郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

※ “-” (ハイフン) は入力不要です。

※ 4桁以上の入力が必要です。

※ 入力途中で **検索** をタッチすると、検索リストが表示されます。該当する項目を選択し、**決定** をタッチしてください。

* 印…入力した文字を削除します。

長めにタッチすると全ての文字を削除します。



3

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ P.32 手順 **4**、**5**

お知らせ 企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。

SDメモリーカードから探す

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存した地点情報から、周辺の地図を表示し、目的地に設定することができます。☞ P.29

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AUDIOモードを終了してください。☞ P.13、P.102

1

MENU / **MENU** → **目的地** → **次へ** → **SD** をタッチする。

: SDメモリーカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、フォルダリスト画面が表示されます。

※ SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダがない場合は、メッセージが表示されます。

はい / **いいえ** を選択してください。

はい …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。

いいえ …SDメモリーカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。

メッセージを確認し、**OK** をタッチしてください。