

まっぶるコード(MGコード)の更新データを使用する

まっぶるコード(MGコード)の更新データを当社サイトから入手すると、更新データを使用して地点の確認や目的地を設定することができます。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入し、AUDIOモードを終了してください。[P.13、P.102

※AUDIO同時動作中は、SDメモリーカードからまっぶるコード(MGコード)検索を行うことができません。

1

MENU / **MENU** → **目的地** → **次へ** → **まっぶる** をタッチする。

：まっぶるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

2

コードを入力し、**SDから検索** をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

- ※ **SDから検索** は7桁以上入力すると有効になります。
- ※更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぶるコード(MGコード)の入力画面に戻ります。
- ※印…入力した文字を削除します。
長めにタッチすると全ての文字を削除します。



3

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

[P.32手順 4]、[5]

お知らせ まっぶるコード(MGコード)の更新データの入手方法

まっぶるコード(MGコード)の更新データは、当社サイトよりパソコンなどでダウンロードしてご利用いただけます。ダウンロードや更新情報などについては、当社サイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/navi/>

※更新間隔は数ヶ月に1回を予定しています。

※更新データのファイル名は「MCPnavi.dat」です、ファイル名は変更しないでください。

地図から探す

1

MENU / **MENU** → **目的地** → **次へ** → **地図** をタッチする。

：この画面に入る前の地図を表示します。

※地図をスクロールさせて目的地を設定する場合は、[P.20]をご覧ください。

2

目的地に設定し、ルート案内を開始する。

[P.32手順 4]、[5]