

地図ボタン表示の設定をする

地図に表示されるボタンを設定することができます。

1 **MENU** / **MENU** → **設定** → **地図ボタン表示** をタッチする。

：地図ボタン表示画面が表示されます。

2 **メイン地図** / **右地図** を選択し、タッチする。

：設定できる項目が表示されます。



設定内容が確認できます。

3 表示させたい項目をタッチし、(✓)をつける。

：(✓)をつけた項目が画面に表示されます。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ **ランチャー** 選択時は **VOL** を設定することができません。

※ **ランチャー** を解除すると、他のボタンすべてに(✓)がつきます。

※ **VOL** は、AUDIO同時動作中のみ表示されます。

※お買い上げ時は **ランチャー** に設定されています。

