

ランチャーボタンの編集をする

よく使う機能を登録すると、地図画面の **LAUNCHER** で簡単に呼び出すことができます。

1 **MENU** / **MENU** → **設定** → **ランチャー編集** をタッチする。

：ランチャー編集画面が表示されます。

2 表示させたい項目をタッチし、
▼ / **▲** で表示位置を選択して
決定 をタッチする。

：設定した項目で画面に表示されます。

※お買い上げ時は案内音量／ランドマーク／家形／
地点登録／周辺検索の順で設定されています。

*印…ランチャーボタンの表示／非表示を設定します。

表示ON をタッチ：ランチャーボタンを表示

表示OFF をタッチ：ランチャーボタンを非表示

(ランチャー編集はできません。)

お買い上げ時の設定に戻します。*



例 3 に **再探索** を設定する場合

① 画面左下の **▼** をタッチ → **再探索** をタッチする。

② 画面右側の **▼** / **▲** でランチャーボタン位置表示 **3** を選択する。

③ **決定** をタッチする。

平均速度を設定する

目的地の到着予想時刻などを計算するための平均速度を設定することができます。

1 **MENU** / **MENU** → **設定** → **到着予想** をタッチする。

：平均速度設定画面が表示されます。

2 “平均速度を自動で設定” の **自動** または
各道路*の **-** / **+** をタッチし、
平均速度を設定する。(5 km/h単位)

*印…各道路の平均速度を設定するには **自動** OFFに
設定してください。

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

※お買い上げ時は **自動** ONに設定されています。



自動 ON：表示灯点灯

自動 OFF：表示灯消灯