

# セキュリティコードについて

セキュリティコードを設定していれば、万一、盗難にあってもセキュリティコードを入力しないと使えないため、個人情報の流出を未然に防ぐことができます。

※セキュリティコードを設定する場合は、セキュリティコードを忘れないよう、ご注意ください。

## ●セキュリティコードを忘れた場合

セキュリティコードを忘れた場合は、「サービスご相談窓口」で有償による解除となります。お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

## ●セキュリティ設定をする

バッテリー(+B)を外し、再度接続してACGをONにしたとき、またはリセットボタンを押したときにセキュリティコードの入力画面が表示されます。

## セキュリティコードを設定する

- 1 **MENU** / **MENU** → **設定** → **次へ** → **セキュリティ設定** → **ON** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**OK** をタッチすると、初期セキュリティコード入力画面が表示されます。



- 2 初期セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

初期セキュリティコードは「9876」です。

\*印…入力した文字を削除します。  
長めにタッチすると全ての文字を削除します。



2-1

2-2

- 3 セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。

：確認画面が表示されるので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、設定のメニュー画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

\*印…入力した文字を削除します。  
長めにタッチすると全ての文字を削除します。



3-1

3-2