

ステアリングスイッチの設定をする

純正のステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて操作することができます。

お知らせ

- 車種やグレードによっては操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
- 1つのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

1 システム設定画面で **ステアリングスイッチ設定** をタッチする。

 P.130

：ステアリングスイッチ設定画面が表示されます。

2 割り当てる機能を選び、タッチする。

割り当て可能な機能	対応するボタン
VOL UP	
VOL DOWN	
TRACK UP	
TRACK DOWN	

割り当て可能な機能	対応するボタン
MUTE	MUTE オーディオの音声を一時的に消音 ※再度押すと、消音を解除します。
SOURCE	オーディオの種類を切り換え* SD音楽再生→CD→iPod/USB-Audio→ FM/AM→AUX→TV→SD音楽再生

*印…再生するメディアや機器がない場合は、スキップされます。

3 機能を割り当てたいスイッチを長押しする。

：スイッチに機能が割り当てられます。

お知らせ

設定解除 → **はい** をタッチすると、割り当てが解除され、お買い上げ時の設定に戻ります。