

軌跡	
確認	73
記録	73
削除	73
表示/非表示	73
起動画面の設定をする	127
緊急警報放送を見る	125
クイックメニュー	24
経由地	
出発地/経由地/目的地の地点の入れ替え	54
追加	51
変更	53
現在地	
現在地(自車)マークのすれについて	9
表示する	22
現在地ボタン/戻るボタンについて	22
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を修正	93
現在地(自車)マークの種類を設定	93
交差点	
交差点拡大図の表示をする	86, 87
交差点情報を表示する	86, 87
リアル3D交差点を表示する	86, 88
交通情報	111
合流ガイド	89

さ 行

再探索	55
市街地図(詳5m/詳12m/詳25mスケール) の収録エリア	139
自車マーク	
位置を修正する	93
種類を設定する	93
施設50音	36
施設情報	
施設の名前から探す	36
ジャンルから探す	35
周辺にある施設から探す	39
表示できる施設	143
自宅周辺の地図を表示する	40
自宅チャンネルリスト/お好みチャンネル リストを呼び出す	123
自宅までのルートを探索する	49
自宅を登録する	26
視聴エリア変更を自動に戻す	120
視聴エリアを変更する	120
自動再探索時のアラームを設定する	86
シミュレーション	57

車両センサー	74
ジャンル	35
住所	33
周辺施設	39
受信レベルを確認する	126
出発地	
出発地/経由地/目的地の地点の入れ替え	54
変更	53
準天頂衛星システム「みちびき」	8
消音(ナビモード)	89
初期化	
お買い上げ時の状態に戻す	133
ルート学習の初期化をする	96
スクロール	
地図スクロール	20
微調整	20
ステアリングスイッチ	132
スマートIC	96, 97
セキュリティコード	98
接続状態確認	74
設定	
3D地図の角度を調整する	92
ecoドライブの設定をする	71
VICS表示の設定をする	82
音声案内の音量を調整する	89
現在地(自車)マークの位置を修正する	93
現在地(自車)マークの種類を設定する	93
セキュリティコードを設定する	98
専用レーンガイド	89
地図ボタン表示の設定をする	94
地図モードの設定をする	92
昼夜切換/地図の色を設定する	91
平均速度を設定する	95
右画面設定	28, 91
文字表示の設定をする	92
ランドマーク表示の設定をする	84
ルート案内の設定をする	85
ルート設定について	47
ルート探索条件の設定をする	96
設定メニュー	25
選局する	111, 122
専用レーンガイド	89
全ルートを表示する	57
走行軌跡	
確認	73
記録	73
削除	73
表示/非表示	73
操作制限	11