

地図画面の見かた

画面のボタンについて

(例) 現在地の地図画面



LAUNCHER を
タッチ

(例) 現在地の地図画面(ランチャー表示)*



(例) 全ルート画面



* 印…しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はランチャーボタンとAUDIO 音量バーが消えます。

- ① **ボタンOFF** / **ボタンON** ボタン
ボタンOFF をタッチすると、**広域** / **詳細** が消え、コンパスボタンがコンパスマークのみに変わります。ボタンを表示させる場合は **ボタンON** をタッチしてください。
- ② **コンパスボタン**
地図の向きを切り換えます。 [P.25]
- ③ **広域** / **詳細** ボタン
地図の縮尺を切り換えます。 [P.25]
- ④ **VICSタイムスタンプ**
VICS表示設定画面を表示します。 [P.86]
- ⑤ **LAUNCHER** ボタン
ランチャーボタンとAUDIO 音量バーを表示します。 [P.101、P.118]
- ⑥ **ランチャーボタン**
よく使う機能を登録しておくことで **LAUNCHER** で簡単に呼び出して操作することができます。
※登録方法については [P.101] をご覧ください。
- ⑦ **AUDIO 音量バー**
AUDIO 同時動作中に、再生中のAUDIO モード画面の表示、AUDIO OFF、音量調整や消音の操作をすることができます。 [P.118]
- ⑧ **×閉** ボタン
ランチャーボタンとAUDIO 音量バーを閉じます。
- ⑨ **シミュレーション** ボタン
設定したルートを実際の現在地(自転車)マークが走行します。 [P.62]
- ⑩ **戻る** ボタン
1つ前の画面に戻ります。
※表示されているルートで、ルート案内を開始する場合があります。
- ⑪ **別ルート** ボタン
複数ルート探索を開始します。
- ⑫ **詳細情報** ボタン
設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。
- ⑬ **案内スタート** ボタン
ルート案内を開始します。