

## 各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☰ P.27)で各メニューを選択します。

- **MENU** →  
**目的地** を  
タッチ  
☰ P.39



次へ▶を  
タッチ  
▶  
◀  
前へ◀を  
タッチ



- **MENU** →  
**ルート** を  
タッチ  
☰ P.53



### 情報のメニュー画面

- **MENU** →  
**情報** を  
タッチ  
☰ P.65



☰ P.79

### 設定のメニュー画面

- **MENU** →  
**設定** を  
タッチ  
☰ P.87



次へ▶を  
タッチ  
▶  
◀  
前へ◀を  
タッチ



☰ P.135